

From : FAIRCHILD

增速器

注：FAIRCHILD 增速器		
型号	允许工作环境温度	气源接口
20612	-40~+93℃	Rc1/4
4513	-40~+93℃	Rc3/8
4514	-40~+93℃	Rc1/2
4516	-40~+93℃	Rc3/4

www.kesa.cn